



Возможные варианты монтажа:



Соединение со сливной системой без прямого подключения.



Соединение со сливной системой прямым подключением в трап

Обслуживание:

В зависимости от условий внешней среды периодически извлекайте и очищайте листоуловитель (4) от загрязнений и устанавливайте его на место. Доступ к листоуловителю осуществляется через лючок (3) для прочистки. Все устройство не требует специального обслуживания.



ТРАП УЛИЧНЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

213826, Могилёвская обл.,
г.Бобруйск, ул. К.Маркса, д. 27
www.ecoteck.by
info@ecoteck.by

213826, Могилёвская обл.,
г.Бобруйск, ул. К.Маркса, д. 27
www.ecoteck.by
info@ecoteck.by

+375 (225) 70-91-28
+375 (44) 765-05-62
www.ecoteck.ru
info@ecoteck.ru
+7 (499) 501-34-22